Высокоскоростной испытательный трек ГосНИИАС
Комплекс стендов «Линейка»
Пруд
Пункт «Старт»
Пункт «Некию»
Пункт «Виноградово»
Опора № 59 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 60 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 61 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 63 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 65 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 69 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 70 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 71 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 72 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 73 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 74 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 75 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 77 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 78 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 79 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 80 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 81 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 82 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 83 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 86 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 87 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 88 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 89 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 91 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 92 ВЛ 110 кВ «Некию — Старт» и «Некию — Виноградово»
Опора № 94 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 96 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 97 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 98 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 99 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 100 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 101 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 102 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 103 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 104 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 105 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 106 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 107 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 108 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 110 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 111 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 113 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 34 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Опора № 35 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Опора № 36 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Опора № 52 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Старт» / № 98 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 53 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Старт» / № 97 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 54 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Старт» / № 96 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 55 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Старт» / № 94 ВЛ 110 кВ «Некию — Виноградово»
Опора № 57 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Старт» / № 57 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Просека ЛЭП 110 кВ «Некию — Старт» / № 57 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Опора № 26 ВЛ 35 кВ «Цорупа-Красная»
Опора № 27 ВЛ 35 кВ «Цорупа-Красная»
Опора № 29 ВЛ 35 кВ «Цорупа-Красная»
Опора № 31 ВЛ 35 кВ «Цорупа-Красная»
Опора № 32 ВЛ 35 кВ «Цорупа-Красная»
Опора № 34 ВЛ 35 кВ «Цорупа-Красная»
Опора № 35 ВЛ 35 кВ «Цорупа-Красная»
Опора № 36 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Опора № 38 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Опора № 39 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Опора № 40 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Опора № 41 ВЛ 110 кВ «Бронницы — Виноградово»
Опора №