



Борисово

АЦЗ

172

173

177

174

174

180

188

189

Старое Село

Власово

Бараново

196

203

202

202

6143000

6142500

6142000

6141500

310500

311000

311500

312000

312500

313000

313500

314000

314500

315000

315500

316000

6145500

6145000

6144500

6144000

6143500

6143000

6142500

6142000

6141500

6141000

6140500

6140000

6139500

6139000

6138500

6138000

6137500

6137000

6136500

6136000

6135500

6135000

6134500

6134000

6133500

6133000

6132500

6132000

6131500

6131000

6130500

6130000

6129500

6129000

6128500

6128000

6127500

6127000

6126500

6126000

6125500

6125000

6124500

6124000

6123500

6123000

6122500

6122000

6121500

6121000

6120500

6120000

6119500

6119000

6118500

6118000

6117500

6117000

6116500

6116000

6115500

6115000

6114500

6114000

6113500

6113000

6112500

6112000

6111500

6111000

6110500

6110000

6109500

6109000

6108500

6108000

6107500

6107000

6106500

6106000

6105500

6105000

6104500

6104000

6103500

6103000

6102500

6102000

6101500

6101000

6100500

6100000

6099500

6099000

6098500

6098000

6097500

6097000

6096500

6096000

6095500

6095000

6094500

6094000

6093500

6093000

6092500

6092000

6091500

6091000

6090500

6090000

6089500

6089000

6088500

6088000

6087500

6087000

6086500

6086000

6085500

6085000

6084500

6084000

6083500

6083000

6082500

6082000

6081500

6081000

6080500

6080000

6079500

6079000

6078500

6078000

6077500

6077000

6076500

6076000

6075500

6075000

6074500

6074000

6073500

6073000

6072500

6072000

6071500

6071000

6070500

6070000

6069500

6069000

6068500

6068000

6067500

6067000

6066500

6066000

6065500

6065000

6064500

6064000

6063500

6063000

6062500

6062000

6061500

6061000

6060500

6060000

6059500

6059000

6058500

6058000

6057500

6057000

6056500

6056000

6055500

6055000

6054500

6054000

6053500

6053000

6052500

6052000

6051500

6051000

6050500

6050000

6049500

6049000

6048500

6048000

6047500

6047000

6046500

6046000

6045500

6045000

6044500

6044000

6043500

6043000

6042500

6042000

6041500

6041000

6040500

6040000

6039500

6039000

6038500

6038000

6037500

6037000

6036500

6036000

6035500

6035000

6034500

6034000

6033500

6033000

6032500

6032000

6031500

6031000

6030500

6030000

6029500

6029000

6028500

6028000

6027500

6027000

6026500

6026000

6025500

6025000

6024500

6024000

6023500

6023000

6022500

6022000

6021500

6021000

6020500

6020000

6019500

6019000

6018500

6018000

6017500

6017000

6016500

6016000

6015500

6015000

6014500

6014000

6013500

6013000

6012500

6012000









