

503000

503500

504000

E1

F1

G1

E2

F2

G2

E3

F3

G3

E4

F4


G4

E5

F5

G5

Урочище Черницyno



14500

505000

505500

506000

Урочище Афонасово

H1

I1

J1

K1

H2

I2

J2

K2

H3

I3

J3

K3

Утино озеро

H4

I4

J4

K4


Никулинка


H5

I5


J5


K5











E6

F6

G6

E7

F7

G7

E8

F8

G8

E9

F9

G9


ур. Спасский Лес

E10

F10

G10

Промежуточная оп



I6

I6

J6

K6

I7

I7

J7

K7

I8

I8

J8

K8

I9

I9

J9

K9

I10

I10

J10

K10

Кладбище

Урочище Спас

Переходная анкерная опора ЛЭП 500 кВ


Переходная анкерная опора ЛЭП 500 кВ

Промежуточная опора ЛЭП 500 кВ

Промежуточная опора ЛЭП 500 кВ

Промежуточная опора ЛЭП 500 кВ

ора ЛЭП 500 кВ



L6

M6

N6

O6

L7

M7

N7

O7

L8

M8

N8

O8

L9

M9

N9

O9

L10

M10

N10

O10

Городище Городец

Промежуточная опора

Промежуточная опора ЛЭП 500 кВ


Промежуточная опора ЛЭП 500 кВ


Переходная анкерная опора ЛЭП 500 кВ

Переходная анкерная опора ЛЭП 500 кВ

00 кВ







E11

F11

G11

Промежуточная опора ЛЭП 500 кВ

Промежуточная опора ЛЭП 500 кВ

Промежуточная опора ЛЭП 500 кВ

Промежуточная опора ЛЭП 500 кВ

ЛЭП 500 кВ

E12

F12

G12

E13

F13

G13

E14

F14

G14

E15


F15

G15

E16

F16

G16



11

I11

J11

K11

12

I12

J12

K12

13

I13

J13

K13

14

I14

J14

K14

15

I15

J15

K15

16

I16


J16

K16

505000

505500

506000



L11

M11

N11

O11

L12

M12

N12

O12

СНТ «Дубровка»

L13

M13

N13

O13

Тяговая подстанция железной дороги «Шушково» 110/35/10/3 кВ

Центральная ул. 2

Станция Шушково

L14

M14

N14

O14

ж.д. станция Шушково
ж.д. вокзал станции Шушково

L15

M15

N15

O15

L16

M16

N16

O16

507000

507500

508000

